

Errata

Myriam Schlag: e-mark go – Das Praxisbuch.

1. Auflage mitp 2024

Stand: 22.11.2024

Seite 11:

1.2 Wie funktioniert der e-mark go?

Der e-mark go ist über **WLAN** mit deinem Endgerät und der darauf installierten App verbunden.

Seite 21, 25, 28, 32:

Abdruck speichern und drucken

4. Nun kannst du deinen e-mark go auf dem Material platzieren und ihn langsam nach rechts **(oder links)** ziehen, um den Abdruck aufzubringen. (Beachte, dass der e-mark go jedoch nicht sofort beim Aufsetzen mit dem Druck beginnt, sondern **standardmäßig in der Mitte des Geräts**. Alternativ kannst du die Startposition auch so einstellen, dass der Abdruck dort beginnt, wo das Gerät endet.)

Seite 22, 26, 29:

Leeren Abdruck aufrufen und anpassen

2. Ziehe das Menü **NEUER ABDRUCK*** vom unteren Rand an der hellgrauen Linie nach oben.

***Die Bezeichnung „NEUER ABDRUCK“ verändert sich, sobald du den Abdruck zum Speichern (um)benennst.**

Seite 33-35:

4.1 Bänder und 4.2 Geschenkpapier

Die Bezeichnung „NEUER ABDRUCK“ verändert sich, sobald du den Abdruck zum Speichern (um)benennst.

Für nachfolgend aufgelistete Projekte gilt:

Verwende für diese Projekte das e-mark-go-Lineal. Die verwendeten Materialien haben eine gewisse Dicke und beim Bedrucken ohne e-mark-go-Lineal hat der e-mark-go-Sensor keinen Kontakt zum Untergrund und kann deshalb die Bewegung nicht erkennen.

- **Seite 37, 4.4 Origami-Segelboot**
- **Seite 41, 4.6 Geschenkanhänger Modelliermasse**

- **Seite 42, 4.6.2 Geschenkanhänger aus Moosgummi und Filz**
- **Seite 48, 4.10 Basecap**
- **Seite 50, 4.12 Filzuntersetzer**
- **Seite 56, 5.4 Pflanzenschilder**
- **Seite 65, 6.2.1 Einladung zur Grillparty**
- **Seite 70, 6.4.2 Weihnachtssterne aus Toilettenpapierrollen**